

Fluke Networks™ DSX-5000 mit WLAN verbinden

1. Auswahl des richtigen WLAN Adapter



Als einziger WLAN Adapter wird im Moment der
ASUS Wireless-N 150 USB Adapter
unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://www.asus.com/Networking/USBN10/>

2. Benötigte Informationen


Sie benötigen das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden wollen und die Sicherheitseinstellungen:

- SSID
 - Sicherheit: (einen, der möglichen Einstellungen)
 - Offen *keine weiteren Angaben*
 - WEB
 - Verschlüsselung *WEB-64/WEB-128*
 - Schlüssel (Passwort)
 - WPA/WPA2 Personal
 - Passwort
 - WPA/WPA2 Enterprise *10 Untertypen*
 - EAP
 - Benutzername
 - Passwort
 - Evtl. Alternative ID
 - IP Einstellungen: *DHCP/Statisch*
- Sollten Sie diese Einstellungen nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkverantwortlichen**

2. Einstellungen am DSX-5000, OptiFiber Pro oder Certifiber




Tools -> Netzwerk




WiFi auswählen



Adresse (DHCP/Statisch)
SSID wählen



SSID Liste wird erstellt



SSID aus Liste wählen, oder
Hinzufügen




Sicherheit wählen




Authentifizierungsart wählen




Beispiel WPA2 Personal
Passwort wählen



Achtung Einstellung ist auf
Großbuchstaben gesetzt!



Verbindung herstellen



Auf Verbindungsaufbau warten,
kann einige Sekunden dauern.



Netzwerk ist verbunden